

# **Manutenção MINI-DELL**

## Processo padrão:

1º - Verificar se todas as peças estão conectadas e funcionando corretamente (memória ram, processador, HD / SSD).

2º - Testar com outra fonte.

3º - Retirar todos os cabos de periféricos (teclado, mouse, monitor, etc), sem a fonte conectada, pressionar o botão POWER por 10 segundos, reconectar somente o monitor e a fonte e tentar ligar novamente.

4º - Se o LED do POWER estiver apresentando algo fora do comum, deve verificar a tabela, para definir qual o tipo do problema. Segue o link: ( <https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000178801/precision-workstation-t1700-botão-liga-desliga-diagnóstico-led-status> )

5º - Se não houver alguma forma de resolver, abrir chamado com a DELL. Segue o link: ( <https://www.dell.com/support/home/pt-br?app=products> )

## Problemas:

*Fonte desliga quando conecta ao computador:*

Provavelmente a placa-mãe está em curto. Teste com outra fonte para ter certeza.

*Computador não acende o LED:*

Realizar o **PROCESSO PADRÃO**, provavelmente resolverá o problema.